92G1UH070BE12				DASH/Revision # with Qty
Key	Part Name	Part Number	Description	
Category:				
90	LB-29333BCG WHEEL-BLOWER	89J10	LB-29333BCG WHEEL- BLOWER	*1*
820	102862-02 Flue Coupling Service Kit	14K09	102862-02 Flue Coupling Service Kit	*1*
721	102809-02 Hose Drain (UH)	71W36	102809-02 Hose Drain (UH)	*1*
721	102809-03 Hose Drain	98W72	102809-03 Hose Drain	*1*
700	614169-01 AIR INLET GASKET ASSY	71W27	102510-01 Collar-Air Inlet	*1*
70	103342-01 Harness-Motor	84W75	103342-01 Harness-Motor	*1*
70	ASSY, MOTOR PROGRAMMED 607363-30	17G96	ASSY, MOTOR PROGRAMMED 607363-30	*1*
70	LB-107597A Blower Hardware Kit	71M48	LB-107597A Blower Hardware Kit	*1*
70	MOUNT-MOTOR	18M68	MOUNT-MOTOR	*1*
60	102907-01 Roll Out Switch (210F)	71W49	102907-01 Roll Out Switch (210F)	*2*
500	610261-47 BOX-COLLECTOR (103370-61)	13U65	610261-47 BOX-COLLECTOR (103370-61)	*1*
50	LB-94724AE Assy-Blower (Replacemt-Comb)	93W13	LB-94724AE Assy-Blower (Replacemt-Comb)	*1*
40	102837-02 VALVE-GAS W/BARB	74W26	102837-02 VALVE-GAS W/BARB	*1*
30	607436-03 Ignition Control Kit	16C81	607436-03 Ignition Control Kit	*1*
270	102317-01 SWITCH-INTERLOCK	51W15	102317-01 SWITCH-INTERLOCK	*1*
250	MP 100008-01 SIGHT GLASS	49L04	MP 100008-01 SIGHT GLASS	*1*
2340	PANEL-UPPER	73W62	PANEL-UPPER	*1*
2330	PANEL-LOWER	73W63	PANEL-LOWER	*1*
2225	104595-01 Burner Bracket Mtg - Right	13U06	104595-01 Burner Bracket Mtg - Right	*1*
2225	104595-02 Burner Bracket Mtg - Left	13U07	104595-02 Burner Bracket Mtg - Left	*1*
2225	ASSY BURNER (6)	69W88	602866-06 Burner Assy (070) # 609702-01	*1*
2120	603705-01 BLOWER HOUSING CUT OFF PLATE	68W48	603705-01 PLATE-CUTOFF	*1*
2110	LB-94726J HOUSING-BLOWER	57M87	LB-94726J HOUSING-BLOWER	*1*
210	LB-74940B Flame Sensor Kit (102431-02)	69W43	LB-74940B Flame Sensor Kit	*1*

92G1UH070BE12				DASH/Revision # with Qty
Key	Part Name	Part Number	Description	
2070	614580-07 HEAT EXC H ASSY (612983-26)	13X07	614580-07 HEAT EXCH ASSY (612983-26)	*1*
20	104371-01 Pres. Sw ch Kit 0.65"	10U93	104106-01 Pres. Swch Kit 0.65" Honeywell	*1*
180	42J3201 TRANSFORME R	42J32	42J3201 TRANSFORMER	*1*
140	101910-07 ORIFICE-NAT-1/16	69W27	101910-07 ORIFICE-NAT-1/16	*6*
140	102491-02 MANIFOLD -GAS	71W22	102491-02 MANIFOLD-GAS	*1*
130	102504-01 Flue-Exh aust	71W26	102504-01 Flue-Exhaust	*1*
120	LB-112237B IGNITO R ASSY (100536-03)	70W16	LB-112237B IGNITER	*1*
1050	WIRING DIAGRAM LAB EL	537997-01	WIRING DIAGRAM LABEL	*1*
10	102857-05 Control-Limit (150F) Main	73W18	102857-05 Control-Limit (150F) Main	*1*
	100597-01 Breaker-Circuit	26W34	100597-01 Breaker-Circuit	*1*
	102906-02 Orifice-LP .034	71W48	102906-02 Orifice-LP .034	*1*
	604888-13 CONV KI T	11K50	604888-13 CONV KIT	*1*
	605099-07 DRAIN TR AP (GOODY BAG ASSY)	95W17	605099-07 Drain Trap Bag Assy	*1*
	HARNESS UNIT	104295-01	HARNESS UNIT	*1*
	LB-110418A Hardwar e Kit (Pkg 10)	97M37	LB-110418A Hardware Kit (Pkg 10)	*1*
	LB-96015D TUBING K IT-PRESSURE SWITCH	70W93	LB-96015D TUBING KIT-PRESSURE SWITCH	*1*
	R00419B173 PAINT-DUCANE GRAY (BRUSH)	63W14	R00419B173 PAINT-DUCANE GRAY (BRUSH)	*1*
	R00419B175 PAINT-DUCANE GRAY (AEROSOL)	63W16	R00419B175 PAINT-DUCANE GRAY (AEROSOL)	*1*

NOTE