95G2UH110CV20				DASH/Revision # with Qty					
Key	Part Name	Part Number	Description	1	2	3	4	5	7
Category:									
9080	604888-08 Nat/LP C onv KIt A96/95G2	78W94	604888-08 Nat/LP Conv KIt A95 /A95G	1	1	1	1	1	1
9080	604888-15 CONV KIT	11K48	604888-15 CONV KIT						
90	102703-02 Wheel-Bl ower 11 X 11 X 1/2	69W50	102703-02 Wheel-Blower 11 X 11 X 1/2	1	1	1	1	1	1
820	102862-01 Coupling -2"	72W54	102862-01 Coupling-2"	1	1	1	1	1	1
820	102862-02 Flue Cou pling Service Kit	14K09	102862-02 Flue Coupling Servic e Kit						
721	102809-01 Hose Dra in (UH)	71W35	102809-01 Hose Drain (UH)	1	1	1	1		
721	102809-02 Hose Dra in (UH)	71W36	102809-02 Hose Drain (UH)	1	1	1	1	1	1
721	102809-03 Hose Dra in	98W72	102809-03 Hose Drain					1	1
700	614169-01 AIR INLE T GASKET ASSY	71W27	102510-01 Collar-Air Inlet	1	1	1	1	1	1
70	100071-03 SLEEVE	42W05	100071-03 Sleeve	4	4	4	4	4	4
70	43H8101 GROMMET	43H81	GROMMET	4	4	4	4	4	4
70	606006-02 2.3 ECM 1HP MOTOR ONLY	73W00	606006-02 2.3 ECM 1HP MOTOR ON LY	1	1	1	1	1	
70	610587-18 Module K it	10B85	610587-18 Module Kit						1
70	ARM-MOTOR MTG	49L97	ARM-MOTOR MTG	4	4	4	4	4	4
70	LB-90745BN Motor A ssy (VSP Ctrl Module)	84W15	LB-90745BN Motor Assy (VSP Ctr l Module)	1	1	1	1	1	
70	MOTOR-BLOWER ONLY (module sold separate)	10B67	610588-02 motor kit						1
70	MOUNT-MOTOR	32M17	MOUNT-MOTOR	1	1	1	1	1	1
60	102907-01 Roll Out Switch (210F)	71W49	102907-01 Roll Out Switch (210 F)	2	2	2	2	2	2
53	104007-01 TRANSFOR MER POWER CHOKE	10Y66	104007-01 TRANSFORMER POWER CH OKE						
53	69H1201 POWER CHOK E	69H12	POWER CHOKE	1	1	1	1	1	1
500	102788-17 Box-Coll ector	77W17	102788-17 Box-Collector	1					
500	102788-31 Box-Coll ector (See text)	86W22	102788-31 Box-Collector		1	1	1		
500	610261-12 Box-Coll ector (103370-15)	95W96	610261-15 Box-Collector					1	1
500	610261-28 BOX-COLL ECTOR (103370-28)	10Z65	610261-28 Cold End Header Box Kit						

95G2UH110CV20				DASH/Revision # with Qty					
Key	Part Name	Part Number	Description	1	2	3	4	5	7
500	610261-43 BOX-COLL ECTOR (103370-69)	13U37	610261-43 KIT - COLD END HEADE R BOX						
50	LB-94724AC Blower-Comb Air (103274-03)	81W45	LB-94724AC Blower-Comb Air S/A	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
40	103181-02 VALVE-GA S (2 STG NAT)	83W12	103181-02 VALVE-GAS (2 STG NAT)	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
40	609627-01 Kit-Gas Valve Barbed Fitting	92W78	609627-01 Kit-Gas Valve Barbed Fitting				*1*	*1*	*1*
3110	LB-100797 HARN-WIR E	27M25	LB-100797 HARN-WIRE	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
3030	103621-02 Harness-Wiring	94W05	103621-02 Harness-Wiring						
3030	606360-02 Harness -Wiring	83W86	606360-02 Harness-Wiring	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
3020	27M1101 HARNESS-WI RING-MOTOR 16 PIN	27M11	HARNESS-WIRING	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
30	607308-03 Kit-Igni tion Control	83W89	607308-03 Kit-Ignition Control	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
30	607308-14 KIT-IGNI TION CONTROL	14Y53	607308-14 KIT-IGNITION CONTROL						
270	102317-01 SWITCH-I NTERLOCK	51W15	102317-01 SWITCH-INTERLOCK	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
251	102958-01 SIGHT GL ASS	73W21	102958-01 SIGHT GLASS	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
250	MP 100008-01 SIGHT GLASS	49L04	100008-01 SIGHT GLASS	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
2340	PANEL-UPPER	73W62	PANEL-UPPER	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
2330	PANEL-LOWER	73W63	PANEL-LOWER	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
2225	102996-01 Bracket-Burner Mtg-R	69W92	102996-01 Bracket-Burner Mtg-R	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
2225	102996-02 Bracket -Burner Mtg	69W93	102996-02 Bracket-Burner Mtg-L	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
2225	ASSY BURNER (10)	69W90	602866-10 Burner Assy (110)	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
2120	603706-01 Plate-Cu toff	69W08	603706-01 Plate-Cutoff	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
2110	LB-94726X HOUSING-BLOWER	70W42	LB-94726X HOUSING-BLOWER	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
210	LB-74940B Flame Se nsor Kit (102431-02)	69W43	LB-74940B Flame Sensor Kit	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
2070	605996-20 Heat Exc hanger-OBS	75W27	605996-20 Heat Exchanger		*1*				
2070	605996-49 HEAT EXC H ASSY (612216-04)-OBS	98W30	605996-49 HEAT EXCHANGER ASSY			*1*	*1*		
2070	605996-58 HEAT EXC H ASSY (612218-04)-OBS	98W39	605996-58 HEAT EXCHANGER ASSY					*1*	*1*
2070	614580-26 HT EXCH ASSY (612216-44) 2-STG	13X34	614580-26 HEAT EXCH ASSY (6122 16-44)						

95G2UH110CV20				DASH/Revision # with Qty					
Key	Part Name	Part Number	Description	1	2	3	4	5	7
2070	614580-42 HEAT EXC H ASSY (612218-44)	13X50	614580-42 HEAT EXCH ASSY (6122 18-44)						
20	103271-04 Switch-P ressure .45/.81	84W65	103271-04 Switch-Pressure .45/ .81	*1*	*1*	*1*			
20	103613-01 Switch-P ressure .45/.90	93W77	103613-01 Switch-Pressure .45/ .90					*1*	*1*
20	104549-03 Pressure Switch 2-STG-.90/-.50	14A45	104549-03 Pressure Switch 2-ST G-.90/-.50						
20	104549-04 Pressure Switch 2-STG-.81/-.45	14A46	104549-04 Pressure Switch 2-ST G-.81/-.45				*1*		
180	42J3201 TRANSFORME R	42J32	42J3201 TRANSFORMER	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
140	101910-07 ORIFICE-NAT-1/16	69W27	101910-07 ORIFICE-NAT-1/16	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
140	102491-04 MANIFOLD -GAS	71W24	102491-04 MANIFOLD-GAS	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
130	102504-01 Flue-Exh aust	71W26	102504-01 Flue-Exhaust	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
120	LB-112237B IGNITO R ASSY (100536-03)	70W16	LB-112237B IGNITER	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
1050	WIRING DIAGRAM	537437-01	WIRING DIAGRAM	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
10	102857-05 Control-Limit (150F) Main	73W18	102857-05 Control-Limit (150F)	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	102906-02 Orifice-LP .034	71W48	102906-02 Orifice-LP .034	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	104007-01 TRANSFOR MER POWER CHOKE	10Y66	104007-01 TRANSFORMER POWER CH OKE						
	605099-04 TRAP ASS Y (GOODY BAG ASSY)	71W17	605099-04 Bag Assy	*1*	*1*	*1*	*1*		
	605099-07 DRAIN TR AP (GOODY BAG ASSY)	95W17	605099-07 Drain Trap Bag Assy					*1*	*1*
	605927-11 Night Se rviceKt-A95UH/DF2,95G2	84W50	605927-11 Night ServiceKt-A95U H/DF2,95G2	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	607010-01 Drain Tr ap Kit	77W30	607010-01 Drain Trap Kit	*1*	*1*	*1*	*1*		
	69H1201 POWER CHOK E	69H12	POWER CHOKE	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	CAP - 1" VINYL	18K92	CAP - 1" VINYL	*1*	*1*	*1*	*1*		
	LB-110418A Hardwar e Kit (Pkg 10)	97M37	LB-110418A Hardware Kit (Pkg 1 0)	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	R00419B173 PAINT-DUCANE GRAY (BRUSH)	63W14	R00419B173 PAINT-DUCANE GRAY (BRUSH)	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	R00419B174 PAINT-DUCANE GRAY (PEN)	63W15	R00419B174 PAINT-DUCANE GRAY (PEN)	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	R00419B175 PAINT-DUCANE GRAY (AEROSOL)	63W16	R00419B175 PAINT-DUCANE GRAY (AEROSOL)	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*

95G2UH110CV20				DASH/Revision # with Qty				
Key	Part Name	Part Number	Description	9	10	59	60	61
Category:								
9080	604888-08 Nat/LP C onv KIt A96/95G2	78W94	604888-08 Nat/LP Conv KIt A95 /A95G	1				
9080	604888-15 CONV KIT	11K48	604888-15 CONV KIT		1	1	1	1
90	102703-02 Wheel-Bl ower 11 X 11 X 1/2	69W50	102703-02 Wheel-Blower 11 X 11 X 1/2	1	1	1	1	1
820	102862-01 Coupling -2"	72W54	102862-01 Coupling-2"	1	1			
820	102862-02 Flue Cou pling Service Kit	14K09	102862-02 Flue Coupling Servic e Kit			1	1	1
721	102809-01 Hose Dra in (UH)	71W35	102809-01 Hose Drain (UH)					
721	102809-02 Hose Dra in (UH)	71W36	102809-02 Hose Drain (UH)	1	1	1	1	1
721	102809-03 Hose Dra in	98W72	102809-03 Hose Drain	1	1	1	1	1
700	614169-01 AIR INLE T GASKET ASSY	71W27	102510-01 Collar-Air Inlet	1	1	1	1	1
70	100071-03 SLEEVE	42W05	100071-03 Sleeve	4	4	4	4	4
70	43H8101 GROMMET	43H81	GROMMET	4	4	4	4	4
70	606006-02 2.3 ECM 1HP MOTOR ONLY	73W00	606006-02 2.3 ECM 1HP MOTOR ON LY					
70	610587-18 Module K it	10B85	610587-18 Module Kit	1	1	1	1	1
70	ARM-MOTOR MTG	49L97	ARM-MOTOR MTG	4	4	4	4	4
70	LB-90745BN Motor A ssy (VSP Ctrl Module)	84W15	LB-90745BN Motor Assy (VSP Ctr l Module)					
70	MOTOR-BLOWER ONLY (module sold separate)	10B67	610588-02 motor kit	1	1	1	1	1
70	MOUNT-MOTOR	32M17	MOUNT-MOTOR	1	1	1	1	1
60	102907-01 Roll Out Switch (210F)	71W49	102907-01 Roll Out Switch (210 F)	2	2	2	2	2
53	104007-01 TRANSFOR MER POWER CHOKE	10Y66	104007-01 TRANSFORMER POWER CH OKE		1	1	1	1
53	69H1201 POWER CHOK E	69H12	POWER CHOKE	1				
500	102788-17 Box-Coll ector	77W17	102788-17 Box-Collector					
500	102788-31 Box-Coll ector (See text)	86W22	102788-31 Box-Collector					
500	610261-12 Box-Coll ector (103370-15)	95W96	610261-15 Box-Collector					
500	610261-28 BOX-COLL ECTOR (103370-28)	10Z65	610261-28 Cold End Header Box Kit	1		1		

95G2UH110CV20				DASH/Revision # with Qty				
Key	Part Name	Part Number	Description	9	10	59	60	61
500	610261-43 BOX-COLL ECTOR (103370-69)	13U37	610261-43 KIT - COLD END HEADE R BOX		1		1	1
50	LB-94724AC Blower-Comb Air (103274-03)	81W45	LB-94724AC Blower-Comb Air S/A	1	1	1	1	1
40	103181-02 VALVE-GA S (2 STG NAT)	83W12	103181-02 VALVE-GAS (2 STG NAT)	1	1	1	1	1
40	609627-01 Kit-Gas Valve Barbed Fitting	92W78	609627-01 Kit-Gas Valve Barbed Fitting	1	1	1	1	1
3110	LB-100797 HARN-WIR E	27M25	LB-100797 HARN-WIRE	1	1	1	1	1
3030	103621-02 Harness-Wiring	94W05	103621-02 Harness-Wiring			1	1	1
3030	606360-02 Harness -Wiring	83W86	606360-02 Harness-Wiring	1	1			
3020	27M1101 HARNESS-WI RING-MOTOR 16 PIN	27M11	HARNESS-WIRING	1	1	1	1	1
30	607308-03 Kit-Igni tion Control	83W89	607308-03 Kit-Ignition Control	1	1	1	1	
30	607308-14 KIT-IGNI TION CONTROL	14Y53	607308-14 KIT-IGNITION CONTROL					1
270	102317-01 SWITCH-I NTERLOCK	51W15	102317-01 SWITCH-INTERLOCK	1	1	1	1	1
251	102958-01 SIGHT GL ASS	73W21	102958-01 SIGHT GLASS	1	1	1	1	1
250	MP 100008-01 SIGHT GLASS	49L04	100008-01 SIGHT GLASS	1	1	1	1	1
2340	PANEL-UPPER	73W62	PANEL-UPPER	1	1	1	1	1
2330	PANEL-LOWER	73W63	PANEL-LOWER	1	1	1	1	1
2225	102996-01 Bracket-Burner Mtg-R	69W92	102996-01 Bracket-Burner Mtg-R	1	1	1	1	1
2225	102996-02 Bracket -Burner Mtg	69W93	102996-02 Bracket-Burner Mtg-L	1	1	1	1	1
2225	ASSY BURNER (10)	69W90	602866-10 Burner Assy (110)	1	1	1	1	1
2120	603706-01 Plate-Cu toff	69W08	603706-01 Plate-Cutoff	1	1	1	1	1
2110	LB-94726X HOUSING-BLOWER	70W42	LB-94726X HOUSING-BLOWER	1	1	1	1	1
210	LB-74940B Flame Se nsor Kit (102431-02)	69W43	LB-74940B Flame Sensor Kit	1	1	1	1	1
2070	605996-20 Heat Exc hanger-OBS	75W27	605996-20 Heat Exchanger					
2070	605996-49 HEAT EXC H ASSY (612216-04)-OBS	98W30	605996-49 HEAT EXCHANGER ASSY					
2070	605996-58 HEAT EXC H ASSY (612218-04)-OBS	98W39	605996-58 HEAT EXCHANGER ASSY	1				
2070	614580-26 HT EXCH ASSY (612216-44) 2-STG	13X34	614580-26 HEAT EXCH ASSY (6122 16-44)		1		1	1

95G2UH110CV20				DASH/Revision # with Qty				
Key	Part Name	Part Number	Description	9	10	59	60	61
2070	614580-42 HEAT EXC H ASSY (612218-44)	13X50	614580-42 HEAT EXCH ASSY (6122 18-44)			*1*		
20	103271-04 Switch-P ressure .45/.81	84W65	103271-04 Switch-Pressure .45/ .81					
20	103613-01 Switch-P ressure .45/.90	93W77	103613-01 Switch-Pressure .45/ .90	*1*	*1*			
20	104549-03 Pressure Switch 2-STG-.90/-.50	14A45	104549-03 Pressure Switch 2-ST G-.90/-.50			*1*	*1*	*1*
20	104549-04 Pressure Switch 2-STG-.81/-.45	14A46	104549-04 Pressure Switch 2-ST G-.81/-.45					
180	42J3201 TRANSFORME R	42J32	42J3201 TRANSFORMER	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
140	101910-07 ORIFICE-NAT-1/16	69W27	101910-07 ORIFICE-NAT-1/16	*1*	*10*	*10*	*10*	*10*
140	102491-04 MANIFOLD -GAS	71W24	102491-04 MANIFOLD-GAS	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
130	102504-01 Flue-Exh aust	71W26	102504-01 Flue-Exhaust	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
120	LB-112237B IGNITO R ASSY (100536-03)	70W16	LB-112237B IGNITER	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
1050	WIRING DIAGRAM	537437-01	WIRING DIAGRAM	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
10	102857-05 Control-Limit (150F) Main	73W18	102857-05 Control-Limit (150F)	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	102906-02 Orifice-LP .034	71W48	102906-02 Orifice-LP .034	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	104007-01 TRANSFOR MER POWER CHOKE	10Y66	104007-01 TRANSFORMER POWER CH OKE		*1*	*1*	*1*	*1*
	605099-04 TRAP ASS Y (GOODY BAG ASSY)	71W17	605099-04 Bag Assy					
	605099-07 DRAIN TR AP (GOODY BAG ASSY)	95W17	605099-07 Drain Trap Bag Assy	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	605927-11 Night Se rviceKt-A95UH/DF2,95G2	84W50	605927-11 Night ServiceKt-A95U H/DF2,95G2	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	607010-01 Drain Tr ap Kit	77W30	607010-01 Drain Trap Kit					
	69H1201 POWER CHOK E	69H12	POWER CHOKE	*1*				
	CAP - 1" VINYL	18K92	CAP - 1" VINYL					
	LB-110418A Hardwar e Kit (Pkg 10)	97M37	LB-110418A Hardware Kit (Pkg 1 0)	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	R00419B173 PAINT-DUCANE GRAY (BRUSH)	63W14	R00419B173 PAINT-DUCANE GRAY (BRUSH)	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	R00419B174 PAINT-DUCANE GRAY (PEN)	63W15	R00419B174 PAINT-DUCANE GRAY (PEN)	*1*				
	R00419B175 PAINT-DUCANE GRAY (AEROSOL)	63W16	R00419B175 PAINT-DUCANE GRAY (AEROSOL)	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*

NOTE