
FRIEDRICH

CP18G30B



FRIEDRICH

CP18G30B

N.	Part Number	Description	Qty	
W0CZZ	67300709	Capacitor,Film,Box	1	
35211A	67307927	Tube Assembly,Suction	1	
W48602	NO	Clamp,Spring	1	
130410	67302941	Base Assembly,Single	1	
130910	67303722	Cabinet Assembly,Single	1	
135200	67305567	Cover Assembly	1	
135301	67304806	Grille,Front	1	
135303	67304807	Grille,Inlet	1	
135312	67302762	Grille Assembly,Front(Indoor)	1	
135500	67302751	Cover Assembly,Control	1	
137215	67305542	Panel,Control	1	
146812	67310333	Motor,AC	1	
147581	67305544	Louver,Horizontal	1	
147582	67306266	Louver,Vertical	1	
148000	67303912	Supporter	1	
149980	67310334	Shroud	1	
152312	67304312	Filter Assembly,Air Cleaner	1	
238310	67307849	Escutcheon	1	
249950	67305577	Case Assembly,Control	1	
264110	67307894	Power Cord Assembly	1	

FRIEDRICH

CP18G30B

N.	Part Number	Description	Qty	
267110	67302251	Remote Controller Assembly	1	
346811	67303042	Motor Assembly,AC	1	
349001	67303509	Damper,Vent	1	
349600	67303609	Bracket,Motor	1	
352111	67307901	Tube Assembly,Connector	1	
352113	67307913	Tube Assembly,Discharge	1	
352115	67307921	Tube Assembly,Evaporator(In)	1	
352390	67310377	Guide Assembly,Air	1	
354210	NO	Clamp,Spring	1	
359012	67302618	Fan,Turbo	1	
422100	67307000	Pipe,Drain	1	
550140	67307847	Damper,Rubber	1	
554030	NO	Clamp,Spring	1	
554160	67307836	Compressor Set,China	1	
559011	67302619	Fan Assembly,Axial	1	
567480	67307806	Thermistor,NTC	1	
731273	67307871	Install Part Assembly,Single	1	
738900	67307209	Grille Assembly,Rear	1	
749740	67304014	Guide	1	
749750	67306400	Guide	1	

FRIEDRICH

CP18G30B

N.	Part Number	Description	Qty	
268711-1	67307674	PCB Assembly,Display	1	
268711-2	67307676	PCB Assembly,Main	1	
552113-1	67302141	Tube Assembly,Condenser(Out)	1	
552113-2	67307900	Tube Assembly,Condenser(Out)	1	