
FRIEDRICH

EP18G33B



FRIEDRICH

EP18G33B

N.	Part Number	Description	Qty	
1	67305581	"Base Assembly,Single"	1	
2	67303509	Damper,Vent	1	
3	67306268	Louver,Vertical	1	
4	67303610	Bracket,Motor	1	
5	67303050	"Motor Assembly,AC,Single"	1	
6	67303118	Shroud	1	
7	67302619	Fan Assembly,Axial	1	
8	67302621	Fan Assembly,Blower	1	
9	67302501	Clamp,Spring	1	
10	67310105	Heater Assembly,Electric	1	
11	67310100	Heater,Electric	1	
12	67303912	Supporter	1	
13	67310340	Evaporator Assembly,First	1	
14	67302262	"Tube Assembly,Suction(Indoor)"	1	
15	67310341	"Condenser Assembly,First"	1	
16	67302263	"Tube Assembly,Discharge"	1	
17	67310339	Tube Assembly,Evaporator(In)	1	
18	67302264	"Tube Assembly,Connector"	1	
19	67310343	"Compressor Set,China"	1	
20	67305582	"Case Assembly,Control"	1	

FRIEDRICH

EP18G33B

N.	Part Number	Description	Qty	
21	67305542	Panel,Control	1	
22	"PCB Assembly,Display"	1	1	
23	"PCB Assembly,Main"	1	1	
24	67300726	Capacitor,Film,Box	1	
25	67300029	Power Cord Assembly	1	
26	67300903	"Motor,AC"	1	
27	67307806	Thermistor,NTC	1	
28	67302751	Cover Assembly,Control	1	
29	67303723	"Cabinet Assembly,Single"	1	
30	67307209	Grille Assembly,Rear	1	
31	67302757	Grille Assembly,Front(Indoor)	1	
32	67304806	Grille,Front	1	
33	67304807	Grille,Inlet	1	
34	67305549	Louver,Horizontal	1	
35	67305567	Cover Assembly	1	
36	67304312	Filter Assembly,Air Cleaner	1	
37	67306319	Install Part Assembly,Single	1	
38	67307000	Pipe,Drain	1	
39	67302261	Remote Controller Assembly	1	
40	67304014	Guide	1	

FRIEDRICH

EP18G33B

N.	Part Number	Description	Qty	
130410	130410	67305545	0	
130910	130910	67305571	0	
135200	135200	67305567	0	
135301	135301	67304806	0	
135303	135303	67304805	0	
135312	135312	67302758	0	
135500	135500	67601519	0	
137215	137215	67305542	0	
146812	146812	67300902	0	
147581	147581	67305547	0	
147582	147582	67305548	0	
148000	148000	67604613	0	
149980	149980	67303119	0	
159830	159830	67304312	0	
238310	238310	67310336	0	
249950	249950	67305579	0	
264110	264110	67300028	0	
267110	267110	67302261	0	
268711-1	268711-1	67307674	0	
268711-2	268711-2	67307678	0	

FRIEDRICH

EP18G33B

N.	Part Number	Description	Qty	
346811	346811	67310310	0	
349001	349001	67303508	0	
349600	349600	67303603	0	
352111	352111	67310350	0	
352113	352113	67310349	0	
35211A	35211A	67310348	0	
352390	352390	67302764	0	
354210	354210	67310340	0	
359012	359012	67302620	0	
422100	422100	67307000	0	
550140	550140	67601702	0	
554030	554030	67310347	0	
554160	554160	67601206	0	
559011	559011	67302619	0	
567480	567480	67307806	0	
731273	731273	67306319	0	
738900	738900	67307212	0	
749740	749740	67604013	0	
749750	749750	67306400	0	
753000	753000	67310101	0	

FRIEDRICH

EP18G33B

N.	Part Number	Description	Qty	
753010	753010	67310105	0	
W0CZZ	W0CZZ	67300732	0	
W48602	W48602	67302500	0	
W52106	W52106	67310339	0	